



Vous venez d'acquérir un produit fabriqué par nos ateliers nous vous remercions pour votre choix.

Comme des milliers avant vous vous nous réitérez votre confiance.

Nous faisons de chaque jour un challenge pour mieux vous servir et pour mettre à votre disposition des produits encore plus performants et plus fiables. Nous nous inscrivons dans la durée au service de notre honorable clientèle.

V:02

PREFACE:

Un fonctionnement fiable du compresseur suppose l'exécution dans les règles de l'art de l'entretien préventif et du suivi des recommandations relatives aux travaux de réparation et de réglages.

CERT

Le présent Manuel d'utilisation décrit la suite des réglages à effectuer sur les différents éléments du compresseur. L'ensemble des recommandations relatives à l'exploitation, réparation doit être réalisé par un personnel spécialisé.

Pour permettre une compréhension rapide du contenu, nous avons utilisés en plus des textes brefs, des symboles visualisant l'opération à réaliser.

Les indications relatives au service et à l'entretien figurent dans les instructions de service correspondant.

Pour la commande de pièces de rechange, il convient de se rapprocher de notre service après-vente implanté à travers l'ensemble du territoire national, qui non seulement vous guidera par des recommandations pertinentes mais aussi vous conseillera sur la pièce de rechange qui vous garantirait une durée de vie conséquente.

Le présent manuel est soumis aux règles de modification selon les procédures de travail de l'UFMATP. Les modifications seront incorporées à chaque réédition du Manuel. Pour les réparations, veuillez respecter les indications de notre circulaire technique.



Remarques générales:

Veuillez lire attentivement les informations contenues dans le présent Manuel d'utilisation et d'entretien et en tenir compte. Vous éviterez ainsi des accidents et disposerez en même temps d'une machine fonctionnelle et en parfaite état.

Assurez-vous que chaque personne chargée des travaux de réparation et/ou de mise au point dispose bien de ce Manuel et en comprenne bien le contenu.

Le non-respect des instructions d'utilisation et d'entretien peut entraîner non seulement des pannes et accidents de personnes mais aussi la perte de garantie. Dans ces cas le constructeur ne peut pas assumer la responsabilité.



V:02

SOMMAIRE

I.	Introduction	05	
I.1	Importance du manuel	05	
1.2	Consultation du manuel	05	
II.	Généralité sur le	00	
	produit	06	
II.1	Principaux composants du	07	
11. 1	compresseur	07	
II.2	Données d'identification du moto-compresseur	80	
II.2.1	Compresseur RENNER (NK160)	80	
III.	Caractéristiques	10	
	techniques	10	
IV.	Manutention	11	
IV.1	Déplacement	11	
IV.2	Installation	12	
.,	Règles de	13	
V.	sécurité	13	
VI.	Instruction de mise en	13	
V 1.	marche	13	
VI.1	Précaution avant la mise en	13	
V 1. 1	marche	10	
VI.2	Mise en marche et	15	
V 1.∠	fonctionnement	10	
VII.	Entretien	16	
VII.1	Partie compresseur	16	
VII 1 1	Système de régulation du compresseur	19	



CERT ISO 9001 V:02 VII.2 27 VIII 29 Calendrier des entretiens périodiques..... Huiles de lubrification..... 29 VIII.1 Operations d'entretiens..... 30 VIII.2 VIII.2.1 Vérification du niveau d'huile du moteur et du compresseur..... 30 Renouvellement de l'huile et du filtre à l'huile moteur..... **VIII.2.2** 31 **VIII.2.3** 31 Renouvellement de l'huile et du filtre à l'huile compresseur..... **VIII.2.4** Nettoyage des refroidisseurs..... 33 Nettoyage et changement du filtre a air..... 34 VIII.2.5 Programme d'entretien..... 36 Sécurité pendant les travaux d'entretien..... 37

V:02

TÜVRheinland CERT ISO 9001

I. INTRODUCTION:

I.1. Importance du manuel :

Ce manuel d'utilisation et d'entretien constitue votre guide à l'installation, à l'utilisation, à la maintenance du compresseur que vous venez d'acquérir.

Nous vous conseillons de suivre scrupuleusement tous les conseils qu'il contient dans la mesure où le bon fonctionnement. La durée de vie du compresseur dépend de son utilisation correcte et de l'application méthodique des instructions de maintenance indiquées ci-dessous.

Il convient de rappeler qu'en cas de difficultés ou inconvénients, le service après-vente est à votre entière disposition pour tout renseignement ou éventuelle intervention. Par conséquent, nous déclinons toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation et de maintenance inadéquate du compresseur.

Le manuel d'utilisation et d'entretien fait partie intégrante du compresseur, il est nécessaire de le conserver durant toute la durée de vie du compresseur.

I.2 Consultation du manuel:

Ce manuel d'utilisation et d'entretien est composé de :

- > COUVERTURE AVEC INDICATION DE LA MACHINE
- > SOMMAIRE ANALYTIQUE
- ➤ INSTRUCTION ET/OU REMARQUES CONCERNANT LE PRODUIT

Sur la couverture du manuel figure le modèle et le type du compresseur. Le sommaire permet de trouver le chapitre et le paragraphe dans lesquels sont indiquées toutes les remarques relatives à un sujet donné.

Toutes les instructions et/ou remarques concernant le produit servent à communiquer les avertissements relatifs à la sécurité ainsi que les procédures à suivre pour un usage correct du compresseur.

II. Généralités sur le produit :

Ce groupe moto-compresseur est essentiellement constitué d'un compresseur d'air rotatif mono-étagé accouplé directement a un moteur industriel, cet ensemble est monté sur un châssis soudé en profilé en "**U"**.

L'ensemble est contenu dans une carrosserie en tôle d'acier. le groupe est équipé d'un timon d'attelage et d'une béquille ainsi que d'un train de roulement à deux roues pneumatiques.

Le compresseur D70 est équipé d'un moto-compresseur de marque DEUTZ-RENNER, dont les spécifications techniques sont comme suit :

- ♣ Moteur: est un moteur diesel à refroidissement à air qui assure l'entrainement de l'élément compresseur (MOTEUR DEUTZ DE TYPE F6L912) La puissance du moteur est transmise au compresseur par une transmission performante.
- ♣ Compresseur : est un compresseur a vis, a injection d'huile, à un seul étage et avec sélénieux, il est conçu pour fonctionné sous une pression d'utilisation effective nominale de 7 bars (voir les caractéristiques techniques du compresseur) le bâti du compresseur comporte deux rotors hélicoïdes

TOUT AUTRE USAGE QUE CEUX INDIQUE, DEGAGE LE CONSTRUCTEUR DE LA RESPONSABILITE DE TOUS LES RISQUES EVENTUELS SUSCEPTIBLES DE SE PRESENTER (ENDOMMAGEMENTS DE LA MACHINE, DOMMAGE AUX ENVIRONS ET AUX PERSONNES).

II.1. Les principaux composants du compresseur :

Le compresseur se compose des éléments suivants :

- a- Le compresseur d'air
- Le moteur d'entrainement
- Le filtre à bain d'huile
- d- Le filtre à air Compresseur
- Filtre à huile compresseur
- Filtre séparateur

Filtre à gasoil moteur moteur d'entrainement



Filtre à l'huile Compresseur

Filtre Séparateur Compresseur

Filtre à air Compresseu Filtre à l'huile moteur


Filtre à bain D'huile

alité - Fiabilité - Economie Qualité - Fiabilité - Fiabilité - Economie Qualité - Fiabilité -


CERT ISO 9001

MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

V:02



NOTA: La plaque signalétique du compresseur est à coté du filtre à air.



5

V:02

1.	Туре	1
2.	N° série	2
3.	Nombre de cylindres	3
4.	Tour par min	4

NOTA : la plaque signalétique du moteur est située à coté de la pompe à huile

5. Puissance en Kw

N°	SIGNIFICATION
1	NATURE
2	TYPE
3	N° DE SERIE
4	ANNEE DE FABRICATION

NOTA : La plaque signalétique du compresseur est située sur le montant arrière a l'intérieur de la carrosserie du compresseur

1	NATURE
2	ТҮРЕ
3	N° DE SERIE
4	ANNEE DE FABRICATION

NOTA:

• Le numéro de série du compresseur est poinçonné sur le longeron droit châssis



III. Caractéristiques techniques:

III.1. Fiche technique:

Caractéristiques techniques				
Moteur				
Туре	DEUTZ F6 L 912			
Nombre de cylindres	6			
Type de refroidissement	Air			
Puissance à vitesse nominale (KW)	68.5			
Vitesse moteur (nominale) Tr/min	2500			
Système électrique(Volts)	12.5			
Capacité du réservoir de carburant (litre)	100			
Référence de l'huile	40W			
Compresseur RENNER NK160				
Туре	NK160			
Pression effective de service normale (bars)	7			
Débit réel d'air libre garanti (m³/min)	6			
Capacité système de lubrification (litre)	20			
Nature d'huile	Thelus 68			
Poids (Kg)	100			
Dimension et Po	ds			
Encombrement (L x l x h) (mm)	2746 x 1360 x 1390			
Pour les compresse	urs tractables			
Vitesse maximale autorisée (km/h)	25			
Essieu	Essieu avec frein d'une section carrée (80 mm x 80 mm)			
Voie (mm)	1300			
Nombre Goujons	6.50 R 16 C			
Dimension Pneumatique	13.0/65/18			
Elément de traction	Timon à anneau en acier forgé			
poids (Kg)	2000			

MANUEL D'UTILISATION ET

IV. Manutention:

IV.1 Déplacement :

IV.1.1 Remorquage de la machine :

Le compresseur mobile D70 est remorquable au même titre que toutes les machines de chantier.

A ce titre, l'utilisation des éléments de raccordement au véhicule de traction est obligatoire, le non respect des dispositions prévues à cet effet n'engage en aucun cas la responsabilité du constructeur.

ATTENTION! La vitesse de remorquage de ce type de machine est limitée à 25 km/h.

Dans tous les cas, lorsque vous accrochez le compresseur au véhicule et avant de prendre la route, vous devez vérifier soigneusement que:

- Les pieds télescopiques sont relevés au maximum
- Le crochet ou la boule d'attelage du véhicule est adapté au timon.
- Les écrous des roues sont bien serrés et la pression de gonflage est à 3,2 bars.

IV.2. Installation:

Pour une installation stable du compresseur:

- 🖶 Fixer le compresseur sur son pied (béquille) et le positionner de telle sorte qu'il soit horizontal.
- 🖶 S'assurer qu'aucun obstacle n'est présent sur la zone de travail.



V:02

V. Règles de sécurité :

Principaux avertissements de sécurité :

Les opérations décrites dans ce manuel ont pour but d'assister l'opérateur durant l'utilisation de la machine et les opérations de maintenance du compresseur.



INSTRUCTIONS **IMPORTANTES POUR** L'UTILISATION DU COMPRESSEUR TOUTE SECURITE.

ATTENTION! L'UTILISATION INAPPROPRIEE AINSI QU'UNE **MAUVAISE MAINTENANCE** DE CETTE **MACHINE** PROVOQUER DES BLESSURES PHYSIQUES A L'UTILISATEUR. AFIN D'EVITER CES RISQUES, NOUS VOUS DEMANDONS DE RESPECTER SCRUPULEUSEMENT LES INSTRUCTIONS SUIVANTES.

Toutes intervention doit se faire à l'arrêt de la machine, ne pas intervenir sur les parties chaudes qu'après avoir arrêter la machine et laisser le temps de se refroidir (soit environ 30 minutes).

Ne jamais utiliser la machine sans que toutes les protections individuelles ne soient portées (ex. lunettes de protection, stop bruit, chaussure de sécurité gant et tenue de travail réglementaire).



Ne pas porter de vêtements ou d'accessoires inappropriés, susceptibles d'être happés ou capturés par les parties en mouvement. Porter des bonnets de protection des cheveux si nécessaire.

Ne jamais transporter la machine lorsqu'elle est en marche.

Lorsque le compresseur n'est pas utilisé, il doit être conservé dans un endroit sec, à l'abri des agressions atmosphériques et doit être graissé selon nos recommandations.

Il y a lieu de changer les huiles moteur et compresseur et de ne pas le stocker avec une huile déjà utilisée même si celle-ci n'est pas usagée.

L'huile du moteur et du compresseur s'use même à l'arrêt de la machine (formation d'un dépôt résineux sur le carter et les parois du bloc (moteur et corps du compresseur).

La zone de travail doit toujours être propre, non encombrée et libérée de tous accessoires non utilisables. Elle doit être totalement aérée.

Il ne faut jamais utiliser la machine en présence de liquides inflammables ou de gaz car le compresseur peut produire des étincelles durant son fonctionnement. Ne pas utiliser le compresseur en cas de présence de peinture, essence, substances chimiques, colles ou tout autre matériau combustible ou explosif.

Seul un opérateur expérimenté est amené à être en contact avec la machine, toutes personnes étrangères au travail doivent se tenir à une distance de sécurité de la zone de travail.

VI- INSTRUCTIONS DE MISE EN MARCHE:

VI.1 Précautions avant la mise en marche :

Avant toute manipulation sur votre machine, il est conseillé de :

- 4 Vérifiez le niveau d'huile moteur, ajouter de l'huile si nécessaire jusqu'' au niveau supérieur indiquer sur la jauge, Pour le type d'huile et la capacité de réservoir voir la fiche technique en page 10.
- Vérifiez le niveau d'huile compresseur
- que le réservoir de carburant contient assez de carburant, remplissez-le si nécessaire.
- 🖶 ouvrez la vanne de sortie de pression d'air pour dégager la pression résiduel, puis la refermer.
- Utilisez les équipements de sécurité adéquats.



V:02



VI.2 La mise en marche et fonctionnement:

Pour la mise en marche la machine, il faut suivre les opérations suivantes :

1- Démonter la tige d'accélération au niveau de régulateur d'accélération (1) et Mettre l'excitation de l'électrovanne en position zéro (2).

MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN


2- Faire démarrer le moteur et laisser pendant 05 mn





3-Remettre la tige d'accélération à sa position initiale (1) et Mettre l'excitation de l'électrovanne en position" ON ".le moteur s'accélère automatiquement.

V:02



- arrêtez le moteur en appuyant sur le bouton (A)

Nota: après l'arrêt du moteur la soupape de sécurité se déclenche automatiquement pour libérer l'air comprimé résiduel



Figure. 7 : Bouton d'arrêt

CERT ISO 9001



VII. Entretien:

VII.1. Partie compresseur :

> Instructions relatives aux vérifications/interventions d'entretien :

Le tableau suivant résume les interventions de maintenance périodique (préventive) indispensables pour maintenir le compresseur dans d'excellentes conditions de fonctionnement dans le temps.

Les opérations à effectuer en fonction du nombre d'heures de fonctionnement sont décrites.

Avant toute intervention, vérifier que :

L'interrupteur général de ligne est positionné sur "0".

Le compresseur et le circuit pneumatique sont exempts de toute pression.

L'accessibilité pour procéder à la maintenance est facilitée en ouvrant les panneaux latéraux dotés de serrure rapide.

Toutes les semaines, contrôler le compresseur et prêter une attention particulière aux fuites d'huile et incrustations dues à la poussière et à l'huile et aux éventuelles facteurs externes.

Remarque!

il est nécessaire d'effectuer les opérations indiquées ci-dessous à intervalles plus réduits.

Huile recommandée: Tellus 68 ou la SN 150

Capacité de réservoir d'huile : 20 litres

V:02

Tableau d'entretien préventif :

FREQUENCE (heures)	OPERATIONS A EFFECTUER			
(neures)				
Après démarrage	Prendre le niveau d'huile Vérifier la bride d'accouplement Niveau de l'huile			
Après deux heures de service	Prendre le niveau d'huile Vérifier la bride d'accouplement Niveau de l'huile			
Après 24 heures de fonctionnement	Prendre le niveau d'huile Vérifier la bride d'accouplement Niveau de l'huile			
Après 50 heures de fonctionnement	Prendre le niveau d'huile. Resserré les fixations. Niveau de l'huile			
Toutes les 100 heures de fonctionnement	Prendre le niveau d'huile. Remplacer le filtre a huile. Changement filtre à huile			

alité - Fiabilité - Economie Qualité - Economie Qualité - Economie Qualité - Economie Qualité - Fiabilité - Economie Qualité



MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN


V:02

filtre déshuileur

Toutes les 300 Remplacer le filtre a huile. heures de Remplacer le filtre a air. fonctionnement. Ou Vérifier la pression de service et au moins une fois réajuster le régulateur. Vérifier les fixations au châssis par année si les Changement 300 heures ne sont filtre à huile Changement pas atteintes. filtre à air Changer l'huile du compresseur changer le filtre à huile. Toutes les 3000-Remplacer le filtre d'huile (séparateur). 6000 heures de fonctionnement ou au moins une fois tout les 18 mois Changement de Changement l'huile


NOTA : régulièrement purger l'eau condensée dans le compresseur en dévissant le bouchon de vidange.

compresseur



V:02

VIII.1.1 Système de régulation de compresseur :



Système de régulation Compresseur

V:02

Le système comporte :

4 01: vanne de sortie d'air comprimé

02: valve d'aspiration d'air

4 03 : manomètre de pression

4 04 : séparateur.

4 05 : soupape de sécurité

06 : vis compresseur.

07:moteur.

08 : refroidisseur d'huile.

4 09 : filtre à huile.

10 : thermostat.

L'air aspiré à travers du filtre à air dans le compresseur est comprimé. A la sortie de l'élément, l'air comprimé et l'huile se d'érigent dans le réservoir séparateur à air / huile.

la plupart de l'huile est éliminé du mélange air / huile ; l'huile résiduelle est éliminée par le séparateur, et ce dernier est collectée dans le réservoir et sur le fond de l'élément séparateur.

L'air sorte du réservoir par une restriction qui prévient la chute de pression dans le réservoir sous une pression minimale de service même lorsque les bouches d'air sont ouvertes. Ceci assure l'injection optimale d'huile et réduit sa consommation.

Un thermo-contact et un manomètre de pression (TS), ses fonctionnements sont inclus dans le système.

La soupape de décompression (Ss) est fixé dans l'ensemble déchargeur pour décomprimer le réservoir d'air lorsque le compresseur s'est arrêté.



V:02

Circulation de l'huile : le système comporte :

4 04 : séparateur d'huile

08 : Refroidisseur d'huile

09 : filtre à huile

La partie inferieure de réservoir à air sert de réserve d'huile.

La pression de l'air envoie l'huile depuis le séparateur (04) au travers de refroidisseur d'huile (8) et le filtre à l'huile (9) vers le compresseur (06)

La partie inferieur du bâti du compresseur est munie d'une canalisation d'huile.

L'huile destinée a la lubrification du rotor, au refroidissement et a l'étanchéité est injectée à travers les trous de la canalisation.

La lubrification des paliers est assurée par de l'huile injectée dans les boitiers de paliers.

L'huile injectée, mélangée à l'air comprimé, quitte l'élément compresseur et rentre dans le séparateur, ou elle est séparée de l'air .l'huile se rassemble dans le fond du séparateur

et il est renvoyée au système par la conduite de retour, muni d'un étrangleur de débit.

La vanne de court circuit d'huile s'ouvre quand la perte de charge du filtre dépasse la normale, par suite de l'encrassement du filtre.

> Lubrification du compresseur :

Pour un fonctionnement dans des conditions normales à une température comprise entre - 0 ° C à + 46 °C, utilisez uniquement l'huile compresseur (Thelus 68, Tiska 68, etc..).

V:02

: ENTRETIEN DE COMPRESSEUR

- ✓ Changement de filtre séparateur : il est recommandé de changer le filtre séparateur toutes les 600 heures ou une fois dans l'année selon le premier terme atteint.
- ✓ Le nettoyage, le rinçage et le soufflage du refroidisseur d'huile



Figure: soufflage radiateur

V:02

VII-2. Le moteur :

Présentation:

Etant l'élément essentiel pour l'entraînement pour la production d'air comprimé.

Les moteurs DEUTZ de type F6 L912 sont fabriqués de façon à fournir leurs performances d'une manière sûre et pendant longtemps. La condition essentielle pour obtenir ces résultats est le respect des prescriptions de maintenance et d'entretien contenus dans le manuel du constructeur qui sera joint à ce présent manuel d'utilisation.

> Périodicité d'entretien du moteur:

- ✓ Utiliser l'huile NAFTAL SAE 40 quantité d'huile sans filtre est de **11litres**
- ✓ Pour les **premières 100 heures** de fonctionnement faire changer l'huile et l'élément filtre à huile et le filtre à gasoil.
- ✓ La deuxième vidange doit s'effectuer après 300 heures avec le changement des deux filtres (huile et gasoil).
- ✓ Le cycle d'entretien est de 300 heures.

Entretien du système de filtration d'air

la filtration d'air du moteur deutz F6L912 monté sur le compresseur NK160 est assurer par un filtre a bain d'huile qu'il faut entretenir toutes les 100 heures comme suit :

- ✓ Nettoyer le filtre A
- ✓ Nettoyer le filtre B
- ✓ Changer l'huile de récipient (env. 1 litre) type d'huile : 40W

Economie Qualité - Fiabilité - Economie Qualité - Fiabilité - Economie Qualité - Fiabilité - Economie Qu ualité - Fiabi conomie Qualité - Fiabilité - Economie Qualité - Fiabilité - Economie Qualité - Fiabilité omie Qualité - Fiabilité - Economie Qualité - Fiabilité - Economie CERT ISO 9001

MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

V:02






Figure: filtre à bain d'huile moteur



VIII. Calendrier des entretiens périodique:

Nous insistons de suivre scrupuleusement les opérations et les instructions décrites dans le carnet des entretiens périodiques durant la période de la garantie joint au présent manuel d'utilisation.

UFMATP, décline toute responsabilité relative a la garantie en cas de non respect et application des instructions décrite dans le carnet d'entretien précité.

Pour la périodicité des entretiens nous vous recommandons de voir le programme d'entretien périodique indiqué en page. 32

VIII.1. Huiles de lubrification :

Le constructeur recommande une huile hydraulique de haute qualité minérale ou hydrocarbure synthétique contenant des inhibiteurs de corrosion et d'oxydation avec des qualités anti mousse et anti usure.

Utilisé uniquement l'huile a base minérale pour compresseur RENNER.

Ne mélangé jamais de l'huile synthétique avec de l'huile minérale.

Le changement de l'huile minérale par une huile synthétique (ou l'inverse) nécessite un rinçage supplémentaire.

Nous insistons à utiliser une huile de lubrification de la marque tant pour le compresseur , néanmoins vous pouvez trouvez les équivalentes de ces huiles de lubrification ou consultez le SAV UFMATP pour plus d'information.

VIII.2 Opérations d'entretien:

VIII.2.1 Vérification de niveau d'huile du moteur et du compresseur :

• **Moteur**: Vérifiez le niveau d'huile moteur suivant le programme d'entretien préventif (avant chaque utilisation de la machine) et conformément aux instructions du manuel d'utilisation du moteur deutz et remettez à niveau si nécessaire.



Jauge d'huile motrice

VIII2.2 Renouvellement de l'huile et du filtre a huile moteur :

Pour le remplacement du filtre à huile du moteur voir le programme d'entretien en page 32

VIII.2.3 Renouvellement de l'huile et de filtre à huile compresseur : l'intervalle de renouvellement de l'huile et du filtre a huile compresseur (usage compresseur : conditions très poussiéreuse) est de 600 heures.

- Faire fonctionner le compresseur jusqu'à ce qu'il soit chaud. Fermer les vannes de sortie et arrêter le compresseur .Attendre que la pression soit évacuée par la soupape de décharge automatique. Dévisser le bouchon de remplissage d'huile.
- Vidanger l'huile en enlevant le bouchon de vidange .dévisser le bouchon de remplissage pour accélérer la vidange. Resserrer les bouchons âpres la vidange.
- Démonter le filtre à huile .



V:02

- Nettoyer le siège du filtre sur le collecteur. Huiler le joint de nouveau filtre tourner le filtre dans le sens antihoraire et visser le jusqu'à ce que le joint. le en suite d'un demi tour entre en contact avec son siège serrer seulement.
- Remplir le réservoir d'huile jusqu'au niveau max de la jauge, puis nettoyer la jauge et renouveler l'opération pour s'assurer que l'huile a atteint le niveau de remplissage. Réinstaller et resserrer le bouchon de remplissage.
- Faire tourner l'unité à vide pendant quelques minutes pour circuler l'huile et purger l'air se trouvant encore dans le système.
 - Arrêter le compresseur. laisser l'huile se déposer pendant quelques minutes. vérifier l'absence de pression en ouvrant une vanne de sortie d'air. Dévisser le bouchon de remplissage d'huile, et ajouter de l'huile jusqu'à ce que l'indicateur de niveau atteint le niveau max. Réinstaller et resserrer le bouchon de remplissage.

Attention: N'ajoutez jamais trop d'huile. Un niveau trop élevé conduit à une consommation d'huile exagérée

V:02

VIII.2.4 Nettoyage des refroidisseurs:



Figure: nettoyage du radiateur

- Le soufflage du refroidisseur d'huile se fait par le jet de la pression, cette opération est à réaliser à chaque fois que c'est nécessaire.
- Faire nettoyer et rincer avec des solvants appropriés le refroidisseur d'huile après chaque vidange..
- Enlever toutes les impuretés des refroidisseurs en utilisant une brosse à fibres. N'utilisez jamais une brosse à fils métalliques ni objets métalliques.
- Outre un nettoyage à la vapeur, appliquez un agent nettoyant pour enlever toutes les saletés incrustées dans les ailettes du refroidisseur.

Pour éviter d'endommager les refroidisseurs. L'angle entre le jet et les refroidisseurs doit être d'environs 90 °.

Protéger les équipements électriques et de commandes, les filtres d'air, etc.... , Contre l'humidité.



Ne laisser jamais les liquides gaspillés tel que carburant, huile, et détergents dans le ou à proximité du compresseur.

VIII.2.5 Nettoyage et changement de l'élément filtre à air:




Figure 22: filtre à air compresseur

- ✓ 01: clips.
- √ 02: couvercle du filtre
- √ 03 : admission d'air.
- √ 04: logement du filtre.
- √ 05: élément filtre.


démonter et nettoyer le logement du filtre,.

Pour le remplacement de l'élément filtrant :

- Ouvrez les clips et enlevez le couvercle du filtre.
- Retirez l'élément de son logement.




- * Réassemblez en ordre inverse du démontage, assurez vous que l'admission est inclinée légèrement vers le bas.
- Inspectez et resserrez toutes les connections d'entrée d'air.





Nettoyage de la cartouche filtrante :





Pour nettoyer, positionner un tuyau avec une inclinaison d'environ 90° au bout d'un pistolet à air comprimer. Le tuyau doit être assez long pour atteindre le fond de la cartouche filtrante. Souffler avec attention la cartouche filtrante en utilisant de l'air comprimé sec (max 05 bars) de l'intérieur vers l'extérieur jusqu'à ce qu'il n' ya plus de poussière. Le bout de tuyaux ne doit pas toucher la cartouche.



Examiner avec attention pour détecter tout éventuel cartouche endommagement. Ne jamais taper sur la cartouche au risque de l'abimer.

LE PROGRAMME D'ENTRETIEN

Avant d'exécuter un entretien quelconque, débrancher la batterie

	Avant chaque	Apres	Initialement	Tous les	Tous les
	utilisation	chaque utilisation		06mois	ans
Volume horaire			100heures après	Ou toutes les 300heures	Ou toutes les 600 heures
Niveau d'huile moteur	Vérifier				
Niveau d'huile compresseur	Vérifier				
Niveau de carburant	Vérifier				
Huile moteur	Vérifier		Changer	Changer	Changer
Huile compresseur	Vérifier			Changer	Changer
Huile de circuit hydraulique	Vérifier				Changer
Filtre à huile compresseur	Contrôler			Changer	Changer
Filtre à huile moteur	Contrôler		Changer	Changer	Changer
Filtre à gasoil moteur	Contrôler		Changer	Changer	Changer
Filtre à air compresseur	Contrôler	Souffler		Changer	Changer
Huile du filtre à air moteur	Contrôler		Changer	Changer	Changer
Pression pneus		•	Vérifier	1	•
Etat général	Vérifier				
La traction	Vérifier				
Refroidisseur d'huile		Souffler		Nettoyer	
courroies de transmission	Vérifier				Changer
Réservoir de carburant					Nettoyer
tableau de commande	Vérifier	Vérifier	Vérifier	Vérifier	Vérifier
Niveau électrolyte batterie	Vérifier	et compléter j	usqu'a niveau avec d	e l'eau distillée	

SECURITE PENDANT LES ENTRETIENS ET REPARATIONS:

- 1- Les travaux d'entretien, de dépannage et de réparation seront uniquement exécutés par un personnel dument qualifié.
- 2- Pour les travaux d'entretien, utiliser uniquement des outils adaptés et en bon état.
- 3- Les pièces seront uniquement remplacées par des pièces de rechange UFMATP.
- 4- Respecter les intervalles périodiques des entretiens et utiliser les lubrifiants recommandés par le constructeur .
- 5- Tous les travaux d'entretien autres que les travaux de routine seront uniquement entrepris lorsque la machine est à l'arrêt, des mesures seront prises pour empêcher un démarrage intempestif, en outre posez une plaque d'avertissement portant le texte « ne pas démarrer» :
- 6- Avant de démonter un sous ensemble de la machine, empêcher toutes les parties mobiles de rouler ou de se déplacer.
- 7- S'assurer qu'aucun outil, pièces détachées ou chiffons n'est posé dans ou sur la machine. Ne jamais laisser de chiffons ou vêtements prés de l'admission d'air du moteur ou du compresseur.
- 8- Ne jamais utiliser de solvants inflammables pour le nettoyage (risque d'incendie).
- 9- Prendre des mesures de protection contre les vapeurs toxiques des liquides de nettoyage.
- 10-Observer une propreté scrupuleuse pendant l'entretien.
- 11- Eliminer la crasse, couvrir les ouvertures exposées au moyen d'un chiffon, d'un papier ou d'un ruban propre.
- 12-Ne jamais souder ni exécuter une opération impliquant l'utilisation de la chaleur à proximité des systèmes de carburant ou de lubrification .les réservoirs d'huile ou de carburant doivent être complètement purgés.



- 13-S'assurer du bon fonctionnement des équipements de sécurité et de manutention tels que la barre de remorquage, les équipements de la manutention, les crics ou vérins de levages.
- 14- Protéger le moteur, les éléments électriques et les déférents filtres de manière à prévenir l'intrusion d'eau.
- 15-Ne jamais utiliser de source lumineuse à flamme ouverte pour inspecter l'intérieur de la machine.
- 16- Les travaux d'entretien et de réparation seront enregistrés dans un journal de l'operateur. La fréquence et la nature des entretiens peuvent révéler des conditions d'exploitation ou d'entretien peu sures.
- 17-avant toute intervention sur la machine l'opérateur doit se protéger par les moyens de sécurité approprie.
- 18-Vérifier que l'huile, les solvants et autres substances susceptibles de polluer l'environnement sont correctement éliminés.

Exiger toujours les pièces de rechange consommables et originaux.

Le développement continu de nos produits fait qu'ils sont sujets à des changements ou modifications techniques sans avis préalable